

# Handleiding televisie en radio

## Oproepen van de radioprogramma's met de afstandsbediening.

Op uw TV kunt u kiezen uit een groot aantal voorgeprogrammeerde radiozenders in doorlopende volgorde. Op het scherm wordt het programmanummer en het gekozen kanaal vermeld.

Bekijk het volledige overzicht van de televisie- en radiozenders en de bijbehorende zendernummers in de andere bijlage.

## Oproepen van de televisieprogramma's met de afstandsbediening.

Met de blauwe toets "programma + of -" kunt u kiezen uit diverse voorgeprogrammeerde televisiezenders in doorlopende volgorde. Het programmanummer verschijnt op het beeldscherm. Via de knop "Guide" opent u de digitale TV-gids. U kunt de zendernummers ook rechtstreeks met de cijfertoetsen kiezen.


Op Texel worden ongeveer 60 TV zenders door de kabelexploitant doorgegeven. Bekijk hier het volledige overzicht van de televisie- en radiozenders en de bijbehorende zendernummers.

## Geluidsterkteregeling van radio of televisie.

Met de blauwe toetsen - + links in het midden op uw afstandsbediening, kunt u het geluidsvolume veranderen. Door op + te drukken wordt het geluid luider, door de - toets in te drukken wordt het volume zachter. De instelling van het geluidsvolume wordt door getallen van 00 tot 20 weergegeven.

Houdt u bij het gebruik van radio en televisie a.u.b. rekening met de andere gasten.

## Smart TV

Uw televisie is verbonden met internet. Via de "Smart TV" knop  op uw afstandsbediening opent u het menu. Hier kunt u onder andere gemiste uitzendingen terug kijken, uw Facebookstatus checken of Youtube-films bekijken. Navigeren in het menu doet u met uw afstandsbediening.

Indien u beschikt over een Netflix-account is het ook mogelijk om films en series te bekijken.

